# 第一章 Midas/Gen 的概况

# 1.1 通过简单的例题来介绍 Midas/Gen 的操作

本节的目的是通过一个简单的例题的操作过程来介绍 Midas/Gen 的建模、结构分析、构件设计的全过程,初学者不必拘泥细节,应把注意力放在软件的使用和工作流程上。

## 1.1.1 工程概况

1

某工程为四层框架结构(如图 1.1-1,图 1.1-2) 框架柱尺寸: 500×500 主梁: 300×600 混凝土强度等级: C30



图 1.1-1 结构平面图

## 徐珂 <u>http://www.jiegoublog.cn</u>



## 1.1.2 建立模型及运行分析

1、运行 midas/gen 程序

双击桌面或相应目录内的 midas/gen 程序图标,显示 midas/gen 的开始页(如图 1.1-3)。



图 1.1-3 midas 程序开始页

2、新建项目并保存工作文件

选择主菜单【文件/新项目】建立新的项目文件,选择主菜单【文件/保存】弹出保存为对话 框,如图1-1-4。

1 (伊左方)栏	•	保存为	
Ⅰ、 <b>〔床仔在</b> 〕 但: 点击 <b>」</b> 按钮选		保存在 (1) 🔁 例题 - 💽 🗢	• 🔁 📸 🖬 •
择文件保存的			
路径及文件夹。			
······			
2、 <b>{文件名}</b> 栏:	•••		
输入文件名 '例		文件名(0):   例题→.mgb	保存(5) 大、
题—'		保存类型 (I):> MIDAS/Gen Files (*.mgb)	● 4、点击 <b>&lt;保存&gt;</b>
			按钮 保存文件。
3、 <b>{保存类型}</b> 栏:	选打	¥ ●	
'MIDAS/Gen file	es'	•	
		图 1.1-4 "保存为"对话	框

报保存文件后,通过程序窗口右下角<sup>tonf</sup> ▼ m ▼ 将力单位由 'tonf' 修改为 'kN',长度单 位修改为'm'。

3、定义材料

选择主菜单【模型/材料和截面特性/材料】弹出材料和截面对话框(如图 1.1-5)

1、选择【材料】选项卡。●	材料和截面 材料  截面   厚度				×	2、点击 <b>&lt;添加&gt;</b> 按钮, 弹出 <b>材料数据</b> 对话
	号 <u>名称</u> 1 C30	<u>类型</u> 湿城土	杨雅 GB (RC)	数据 <u></u> C30	添加(4) 網稿(9) 删除(9) 复制(2) 导入(1) 重新编号(8)	111-0.
					关闭 (C)	

图 1.1-5 材料和截面对话框【材料】选项卡

# 田立强 http://www.s-notes.cn 徐珂 http://www.jiegoublog.cn

〖材料号〗 └●、	材料数据		
E 米用程序的	材料号:	名称:	
犬认值。	弾性数据	ém+14	
;	设计类型 🗾 混凝土	1944	● 0 (+町★★) +☆
、【设计类型】 •		*/#C.	3、【规犯】 仁,
≚. 占击▼ 按钮			点击▲按钮选
		温凝土	择 <b>'GB(RC)'</b> 。
「洋 <b>花焼土</b> 」。	材料类型	规范 (B (RC)	
	● 各向同性 ○ 各向异性	数据库:	
	钢材		
	弹性模量:	1000 kN/m*2	□ 二 二 点 击 <u>一</u> 按 钮 选
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	择 <b>'C3O'</b> 。
	线膨胀系数: 00.0000a	1/[C]	'
	容重:	0 kN/m*3	
	「 地用語與宝牌	0 kN/m~3/g	
	温凝土 一 一 温凝土		
		AND AND Z	
	《中江10- 《中江10-		
	S5067067053€	// 17(6)	
	「使用质量家度	- KB/m 3	
		- £3/m 3/g	
	塑性数据 塑性材料名称: NONE		
	热特性值		
	比热: 0	kJ*g/kN*[C]	
		 kJ/m*hr*[C]	
		5、 点击 <b>、佣 认 &gt;</b> 按制	11, 元风 <b>州</b> 科致据的制/
		并关闭 <b>材料数据</b> 对	诂框。

图 1.1-6 材料数据对话框

3、定义截面

选择主菜单【模型/材料和截面特性/截面】命令弹出材料和截面对话框(如图 1.1-7)

1 ) + + <b>7 + + - 示</b> ) + - 元 + ●		•	2、点击 <b>&lt;添加&gt;</b> 按钮,
1、选择 <b>L做出】</b> 选坝下。			弹出 <b>截面数据</b> 对话
		1	框,如图1.1-8,并
	- 10.5x0.5 用户 SB 20.6x0.3 用户 SB 編編 (1)		按1 <sup>~</sup> 12顺序输入数
	無際企		据。
			i/
	重新编号 (L)		·
			3、在 <b>截面数据</b> 对话
			框输入完数据后点
			击 <b>&lt;添加&gt;</b> 按钮关闭
			<b>材料和数据</b> 对话框。
	关闭(0)		

4



图 1.1-8 截面数据对话框【数据库/用户】选项卡

### 4、采用结构建模助手建立框架梁

选择主菜单**【模型/结构建模助手/框架】**命令,弹出**框架建模助手**对话框(如图 1.1-9)



图 1.1-9 框架建模助手对话框【输入】选项卡

## 徐珂 http://www.jiegoublog.cn



图 1.1-11 框架建模助手对话框【插入】选项卡

## 徐珂 <u>http://www.jiegoublog.cn</u>



#### 图 1.1-12 模型窗口显示

5、建立框架柱

选择主菜单【视图/选择/全选】命令将所有单元选中,选择主菜单【模型/单元/扩展】 命令,程序窗口左侧树形菜单显示为【单元】选项卡,如图 1.1-13。

## 徐珂 <u>http://www.jiegoublog.cn</u>



图 1.1-13 框架柱的输入

6、楼层复制及生成层数据文件

选择主菜单【视图/选择/全选】命令将所有单元选中,选择主菜单【模型/建筑物数据/

复制层数据】命令,此时程序窗口左侧树形菜单显示为【自动生成建筑数据】选项卡,图 1.1-14。



#### 图 1.1-14 楼层的复制



图 1.1-15

选择主菜单【模型/建筑物数据/定义层数据】命令,弹出层数据对话框,如图 1.1-16。

# 徐珂 <u>http://www.jiegoublog.cn</u>



## 7、定义边界条件

定义边界条件时应先选择建筑底部的所有节点,然后对选择的节点赋予边界条件。 选择建筑底部节点:选择主菜单【视图/选择/平面】命令,弹出选择平面和空间对话框, 如图 1.1-18。



图 1.1-18 选择建筑底部的所有节点

对选择的节点赋予边界条件:选择主菜单【模型/边界条件/一般支承】命令,程序窗口 左侧树形菜单显示为【边界条件】选项卡,如图 1.1-19。"选择"栏点选"添加"项,并点选 "D-ALL"及"R-ALL"项,点击[适用]按钮,完成对建筑下部所有节点的边界条件的设置。



图 1.1-19 对选择的节点赋予边界条件

8、定义荷载工况 需要定义的荷载工况有:恒荷载、活荷载、X方向的风荷载、Y方向的风荷载。 选择主菜单【荷载/静力荷载工况】命令,弹出静力荷载工况对话框,如图1.1-20。

1、 <b>{名称}</b> 栏: ● →	名称: 恒荷载	- 茶加(A) ★	<ul> <li>3、点击&lt;添加&gt;</li></ul>
输入静力荷载	类型: 恒荷载 0)		按钮,添加静
工况的名称。	说明:		力荷载工况。
2、 <b>{类型</b> } 栏: 点击 ▼按钮 选择静力荷载 工况的类型。	号     名称     类型       ●     1     恒荷载     恒荷载 (D)       2     活荷载     活荷载 (L)       3     风荷载X     风荷载 (W)       4     风荷载Y     风荷载 (W)	- - - - - - - - - -	4、当定义完所 需要的静力荷 载工况后,点 击 <b>&lt;关闭&gt;</b> 按 钮,关闭 <b>静力</b> 荷载工况对话 框。

图 1.1-20 **静力荷载工况**对话框

恒荷载的定义,按图 1.1-19 所示的 1~3 的顺序输入:

- 第1步、【名称】 栏输入'恒荷载';
- 第2步、{**类型**}选择'恒荷载(D)';
- 第3步、点击**<添加>**按钮,添加恒荷载工况;

活荷载的定义, 按图 1.1-19 所示的 1~3 的顺序输入:

- 第1步、{名称}栏输入'活荷载';
- 第2步、{**类型**}选择'活荷载(L)';
- 第3步、点击<添加>按钮,添加活荷载工况;

X方向的风荷载的定义,按图 1.1-19 所示的 1<sup>~3</sup> 的顺序输入:

- 第1步、{名称}栏输入'风荷载 X';
- 第2步、{**类型**}选择'风荷载(W)';
- 第3步、点击<添加>按钮,添加X方向的风荷载工况;

Y方向的风荷载的定义,按图 1.1-19 所示的 1~3 的顺序输入:

- 第1步、{名称}栏输入'风荷载 Y';
- 第2步、{**类型**}选择'风荷载(₩)';

第3步、点击<添加>按钮,添加Y方向的风荷载工况;

9、定义构件自重

选择主菜单【荷载/自重】命令,程序窗口左侧树形菜单显示为【荷载】选项卡,如图 1.1-21。



图 1.1-21 构件自重的定义

10、定义楼面荷载

选择主菜单【荷载/定义楼面荷载类型】命令,弹出楼面荷载对话框,按图 1.1-22 所示的 1<sup>~</sup>11 依次输入数据。



#### 图 1.1-22 定义楼面荷载

11、加载楼面荷载及屋面荷载

加载楼面荷载、屋面荷载时,可以为了方便先激活相应的层的楼板,然后再通过主菜单 【荷载/分配楼面荷载】命令加载楼面荷载或屋面荷载的。

加载楼面荷载时可以激活二层楼板,通过荷载的楼层复制功能对其他楼层加载楼面荷载, 选择主菜单【视图/激活/按属性激活】命令,弹出按照属性激活对话框,如图 1.1-23。



图 1.1-23 激活二层楼板



图 1.1-24

选择主菜单【荷载/分配楼面荷载】命令,程序窗口左侧树形菜单显示为【荷载】选项卡, 如图 1.1-25。



图 1.1-25 加载楼面荷载

加载屋面荷载时可以激活屋顶楼板,选择主菜单【视图/激活/按属性激活】命令,弹出 按照属性激活对话框,如图 1.1-26。

**≺**-----● 1、点选**[层]**选项。

## 徐珂 http://www.jiegoublog.cn



图 1.1-26 激活屋顶楼板

选择主菜单【荷载/分配楼面荷载】命令,程序窗口左侧树形菜单显示为【荷载】选项卡, 如图 1.1-27。



图 1.1-27 加载屋面荷载

为了便于观察,可选择主菜单【视图/激活/全部激活】命令,将全部构件激活。

## 13、输入风荷载

选择主菜单【荷载/横向荷载/风荷载】命令,弹出风荷载对话框,如图1.1-28。



X-方向周期	Υ-方向周期	• 8、点击 <b>&lt;适</b>
T = 0.22+0.035H/B <sup>(1/3)</sup>		<b>用&gt;</b> 按钮, *
C 2. T = 0.25+0.00053H <sup>2</sup> /B <sup>(1/3)</sup>	C 2. T = 0.25+0.00053H <sup>2</sup> /B <sup>(1/3)</sup>	计算的结构
C 3. T = 0.03+0.03H/B (1/3) C 4. T = 0.1n	C 3. T = 0.03+0.03H/B (1/3) C 4. T = 0.1n	基本周期返
H = 14.7 (m)	H = 14.7 (m)	回到 <b>添加</b> /
Bx = 18.9 (m)	By = 12.6 (m)	编辑风荷载
n = [4	n = 10	<b>规范</b> 对话框
		的 <b>{基本周</b>
	PK(F) 22円	<b>期</b> ]栏

图 1.1-29 添加/编辑风荷载规范</mark>对话框

图 1.1-30 根据中国标准计算的结构基本周期对话框

到此完成了该工程的建模过程。

14、运行分析

选择主菜单"分析/运行分析"命令(或按快捷键[F5]),进行结构分析计算。

1.1.3 结果查看

1、荷载组合

选择主菜单【结果/荷载组合】命令,弹出荷载组合对话框,如图 1.1-31。



图 1.1-31 荷载组合对话框

# 徐珂 http://www.jiegoublog.cn



徐珂 <u>http://www.jiegoublog.cn</u>

图 1.1-33 自动选择荷载组合对话框(二)

2、查看柱底反力

选择主菜单【结果/反力/反力】命令,程序窗口左侧树形菜单显示为【反力】选项卡, 如图 1.1-34。



图 1.1-34 查看柱底反力

可以通过修改**{荷载工况/荷载组合}**栏和**{反力}**栏来查看相应荷载工况或荷载组合的柱 底内力。

21

## 徐珂 http://www.jiegoublog.cn



图 1-1-35 模型窗口显示的柱底反力

3、查看结构位移

选择主菜单【结果/位移/位移等值线】命令,程序窗口左侧树形菜单显示为【位移】选项卡,如图 1.1-36。

## 徐珂 <u>http://www.jiegoublog.cn</u>



#### 图 1.1-36 查看结构位移

为了便于观察,可以通过程序窗口右下角<sup>tonf</sup>▼m ▼将长度单位修改为 'mm'。可以通过修改{**荷载工况/荷载组合**}栏和{**位移**}栏来查看相应荷载工况或荷载组合的结构变形。



图 1.1-37 模型窗口显示的结构位移

4、查看结构的弯矩。

选择主菜单【结果/内力/梁单元内力图】命令,程序窗口左侧树形菜单显示为【内力】

## 徐珂 http://www.jiegoublog.cn

选项卡,如图 1.1-38。



图 1.1-38 查看结构的弯矩 My

为了便于观察,可以通过程序窗口右下角 " M Imm I" 将长度单位修改为 "m'。可以通 过修改 **{荷载工况/荷载组合**} 栏和 **{内力**} 栏来查看相应荷载工况或荷载组合的结构相应的内 力。

# 田立强 http://www.s-notes.cn

# 徐珂 <u>http://www.jiegoublog.cn</u>





### 1.1.4 构件设计

选择主菜单【设计/钢筋混凝土构件设计参数/编辑钢筋混凝土材料特性】命令,弹出编 辑钢筋混凝土材料特性对话框,如图 1.1-40。



图 1.1-40 "编辑钢筋混凝土材料特性"对话框

选择主菜单【设计/钢筋混凝土构件配筋设计/梁配筋设计】命令,进行梁配筋设计;计 算结束弹出 GB50010-2002 钢筋混凝土梁截面设计结果对话框,如图 1.1-41。可以通过该对话 框查看梁的详细设计结果(详见后续章节)。

えい†你催 排序:	E: GBS	0010-0 构件 時性店	12	甲位:	kN	, m
构件		截面	名称	fcu		
截面	选择	Be	Нc	fyk	POS	СНК
跨度	1	bf	hf	fvk		
0		0.63	XO.3	30000. 0	I	OK
2	Г	0. 300	0,600	335000	x	OK
6. 3000						
		0.000	0.000	235000	1	OK
	1	0.000	0.000	235000	1	OK
- 连接	夏型空	0.000	0.000	235000	1	OK
- 连接ł 全);	夏型空	<u>0.000</u> □ □ 解	0.000 除选择	235000	工業	- 0x
<ul> <li>注接相</li> <li>全辺</li> <li>图形彩</li> </ul>	夏 私 吉果	<u>0.000</u> 问 ] 解	<b>0.000</b> 除选择 细结果	  简	I 重新 新	- 0x ₹

图 1.1-41 GB50010-02 钢筋混凝土梁截面设计结果对话框

选择主菜单【设计/钢筋混凝土构件配筋设计/柱配筋设计】命令,进行柱配筋设计,计 算结束弹出 GB50010-2002 钢筋混凝土柱截面设计结果对话框,如图 1.1-42)。可以通过该对 话框查看柱的详细设计结果(详见后续章节)。

截面 0 1	选择	Bc 0, 5 0, 500	Не КО, 5 О. 500	高度 30000.0 3.9000	fvk 335000 235000	OX
0	Г	0, 5 0, 500	XO, 5 0. 500	30000. 0 3. 9000	335000 235000	ox
1		0. 500	0. 500	3, 9000	235000	94
连接	夏型空	间				
连接	夏型空	间				

图 1.1-42 GB50010-02 钢筋混凝土柱截面设计结果对话框