田立强 http://www.s-notes.cn 徐 珂 http://www.jiegoublog.cn

第二章 应用 Midas/Gen 软件建模

Midas/Gen 软件提供了多种建模方式,包括建模助手、直接建模、导入 CAD 模型等。

2.5 材料特性、截面特性的定义

2.5.1 定义材料特性

Midas/Gen 软件提供了中国、美国、加拿大、英国、德国、日本、韩国、印度、台湾的国家或地区的规范、规程、标准规定的的材料和截面的数据库。Midas/Gen 软件也可以使用用户根据需要定义的材料和截面。

选择主菜单【**模型/材料和截面特性/材料】**命令,弹出**材料和截面**对话框,选择【**材料】** 选项卡,如图 2.5-1。



图 2.5-1 材料和截面对话框【X-Y 平面】选项卡

田立强 <u>http://www.s-notes.cn</u> 徐 珂 <u>http://www.jiegoublog.cn</u>



图 2.5-2 材料数据对话框

提示: 当**{规范}** 栏选择 **'无'**时,需用户直接定义材料特性。当需要编辑和修改从标准数据库 得到的数据时,可先在**{数据库}** 栏选择相应的数据后,再将**{规范}** 栏选择为 **'无'**后可激活标准数 据输入框。

	打开				
	查找范围(L):	6 练习	• 🗗 🗗	····	
[]	4 2.4.mgb				
选择包含材料特	《》本 标题 mgl	2			
性数据 Midas/Gen					
模型文件, 或在				1	• 选择文件后点击<
{文件名} 栏指定		1			打开> 按钮,弹出
相应的文件名。	文件名 (M):	无标题.mgb		开心 /	从其它项目中导
	文件类型 (<u>r</u>):	midas Gen Files(*.mgb)	<u> </u>	取消	入材料 对话框,如
		「以只读方式打开(<u>R</u>)			图 2.5-4。

图 2.5-3 **打开**对话框

徐珂 http://www.jiegoublog.cn



图 2.5-5 **重新编材料号**对话框

2.5.2 定义截面特性

Midas/Gen 软件可以定义的线单元的截面类型包括:标准截面、组合截面、型钢组合截面、 变截面、联合截面。

选择主菜单【**模型/材料和截面特性/截面】**命令,弹出**材料和截面**对话框,选择【**截面】** 选项卡,如图 2.5-6。



图 2.5-6 材料和截面对话框【截面】选项卡

1、标准截面的的定义:

标准截面的定义可以通过**截面数据**对话框的【数据库/用户】选项卡(如图 2.5-7)或截 面数据对话框的【数值】选项卡(如图 2.5-9)定义。

其中:

【数据库/用户】选项卡中可以通过以下两种方式定义线单元的标准截面:

A、从程序中已给定的某个国家的标准截面数据库中选择截面;

B、输入标准截面形状的主要尺寸,程序自动计算截面特性。

【数值】选项卡中可以通过以下两种方式定义线单元的标准截面:

A、输入标准截面形状的主要尺寸,通过输入的截面尺寸自动计算截面特性;

B、直接输入截面特性数据。





徐珂 http://www.jiegoublog.cn



徐珂 <u>http://www.jiegoublog.cn</u>

2、组合截面的定义:

钢-混凝土组合截面的截面特性可以通过**截面数据**对话框的**【组合截面】**选项卡定义,如图 2.5-10。



图 2.5-10 截面数据对话框【组合截面】选项卡

徐珂 http://www.jiegoublog.cn





徐珂 <u>http://www.jiegoublog.cn</u>

3、型钢组合截面的定义:

型钢组合截面的截面特性可以通过**截面数据**对话框的**《型钢组合》**选项卡定义,如图 2.5-14。



图图 2.5-14 截面数据对话框【型钢组合】选项卡

徐珂 <u>http://www.jiegoublog.cn</u>

4、变截面的定义:

变截面的截面特性可以通过**截面数据**对话框的【**变截面**】选项卡定义,如图 2.5-15。



徐珂 http://www.jiegoublog.cn



图 2.5-17 截面数据对话框【联合截面】选项卡 {材料} 栏

徐珂 <u>http://www.jiegoublog.cn</u>

2.5.3 截面特性值系数

截面特性值系数是对线单元(如:桁架单元、只受拉单元、只受压单元、索单元、间隙 单元、钩单元、梁单元)的截面特性的调整系数。可以对不同的构件赋予不同的调整系数。 也可以用于调整剪力墙的连梁(只调整刚度,不调整截面面积)、现浇框架梁的刚度。

选择主菜单【**模型/材料和截面特性/截面特性值系数】**命令,弹出**截面特性调整系数**对 话框,如图 2.5-18。

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	截面特性调整系数	
{截面} 栏:显示已	-边界組名称	【调整杀致】 栏: 输
定义的截面特性。		入在【截面】 栏选
在该栏选择相应	截面 Asy: 1	择的截面的各特
的截面,并输入该	号 名称 Ass: 1 1 HW 125x125x6.5/9	性值调整系数。
- - 截面的调整系数。	2 0.6X0.3 3 0.6X0.6 4 49-52	·'
	5 0, 7X0, 35 6 0, 5X0, 25	
{截面特性调整系	● 7 0.5X0.25 122 1 自重: 1	
数列表 }栏:显示		▶ 〈添加/替换〉 按
已定义的截面特		钮:输入截面的各
性调整系数。如需	号 名称 fArea fAsy fAsz fIxx fIyy fIzz fWgt Part 组	<u>特性</u> 信调敕系数
修改截面特性调	1 HW 125x1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.	下口由两亚小奴
整系数,在该栏选	5 0.7X0.35 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 前期 默认	加 , 一一 以 () 因 () D (
择相应的截面,并		加截田村住明堂
修改 {调整系数 }		<i>示</i> 奴。
栏后,点击 <添加/		
替换> 按钮。		

图 2.5-18 截面特性调整系数对话框

2.5.4 厚度的定义

厚度定义的是平面单元(板单元、平面应力单元、平面应变单元、墙单元等)的厚度数据。



图 2.5-19 材料和截面对话框【厚度】选项卡

徐珂 <u>http://www.jiegoublog.cn</u>

截面数据 对话框 【 数值】 选项卡。	厚度数据		● 【同府 — 】 社
【面内和面外】选项, 项:点选该项时, 需输入的平面内 和平面外厚度相 同时的厚度。	教値 加助助板 厚度号: 7 (* 面内和面外 0 (* 面内 0 面内 0		1/ 厚度数据编号。该 厚度数据编号。该 栏应输入数字或 采用默认值。
	显示表面培性 通	₩ 取消 适用 (4)	

图 2.5-20 厚度数据对话框【数值】选项卡